


CONSEJOS:

Recuerde que todos los plásticos están sujetos a posibles dilataciones y contracciones y es probable que en algún caso requiera un leve ajuste. Manipule con cuidado y atención el soporte pues puede romperse.

Utilice siempre los tornillos especiales para carrocería de Sloting Plus ref. SP159901 de 7 mm. de longitud o SP159902 de 9,5 mm. de longitud o en su defecto, tornillos métricos de M2,1 como máximo. **NUNCA** utilice tornillos tipo rosca chapa porque romperían el soporte.

LEA ATENTAMENTE

Aquí **SOLO** utilice tornillos métricos M2,1 de Sloting Plus ref. SP159901 o SP159902
También puede utilizar los de otras marcas pero siempre con rosca métrica de 2,1 mm. como máximo



Aquí puede utilizar los tornillos que el modelo incorpora de serie.

WWW.SLOTING.COM

El fabricante se reserva el derecho de modificar y/o cambiar el diseño o partes de los mismos sin previo aviso.